



Détergent tri-enzymatique MOUSSANT de surfaces.

1. PROPRIETES

TRI-HYDRAZYM s'intègre dans le programme de lutte contre les biofilms, par son traitement préventif.

TRI-HYDRAZYM est un nettoyant enzymatique toutes surfaces formulé pour les industries en agro-alimentaire impliquant la manipulation d'aliments (secteur alimentaire, cuisines, ateliers, etc.). Compatible avec tous les types de matériaux, TRI-HYDRAZYM est un nettoyant NON CAUSTIQUE, représentant une très bonne alternative aux produits traditionnels.

TRI-HYDRAZYM est une combinaison unique de 3 enzymes (protéases, lipases et amylases) qui permet d'éliminer les graisses, les protéines et les polysaccharides. Son pouvoir moussant lui permet d'avoir un temps de contact prolongé. Le rinçage est facile et rapide.

TRI-HYDRAZYM permet un meilleur écoulement dans les drains ou les canalisations.

2. MODE D'EMPLOI

Après un pré-lavage à l'eau, s'utilise dans les conditions suivantes :

| Méthode | Concentration | Température | Temps de contact |
|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Canon à mousse Trempeage | 3 à 5% | Optimale 35-45°C | 20 minutes |

Vérifier la concentration d'utilisation en fonction du degré de salissures.

Après application, rincer à l'eau potable.

Vérifier le bon nettoyage et l'absence de biofilm avec BIOFINDER

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|---|
| Aspect : | Liquide limpide ambré |
| pH pur: | 8.5 +/- 0,2 |
| Densité 20°C : | 1.02 +/- 0.030 g/cm ³ |
| Solubilité | Soluble dans l'eau en toute proportion. |
| Stockage : | Stocker à l'abri du gel et des fortes températures. Le stockage doit s'effectuer dans l'emballage d'origine, intact, sec et bien fermé. |
| Règlement détergent : | Contient des tensioactifs anioniques <5% , des tensioactifs amphotériques <5%, des enzymes <5%. |

4. CONDITIONNEMENTS

Carton de 2x5L - Bidon de 20 L – Container de 1000L.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N° 1517) : + 33 (0)3 83 22 50 50

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).



TRIhydrazym



Produit conforme au règlement CE 1358/ 2014 modifiant le règlement CE N° 889/2008 pour le nettoyage et la désinfection des installations utilisées pour les produits issus de l'agriculture biologique.

Utiliser avant la date d'expiration (18 mois à compter de la date de fabrication) et dans les 6 mois après ouverture. Il est conseillé d'utiliser un masque muni d'un filtre P3 pendant l'application, ainsi que pendant le rinçage à haute ou moyenne pression.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Version n°4 révision du 15/06/2018.